

MANUAL DE INSTALACIÓN

TQ KRT2 DS - Adaptador BLE Bluetooth

XCSoar (Android) · EXPERIMENTAL

Adaptador Bluetooth Low Energy (BLE) que gestiona la transferencia de datos entre el software de navegación y un transceptor VHF TQ KRT2 (radio aeronáutica) (BLE + RS-232 → RS-232). El adaptador simplemente se conecta a la radio – **no se requiere ningún otro trabajo eléctrico**.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RADIO	TQ KRT2
COMPATIBILIDAD	KRT2-S · KRT2-F · KRT2-P
SISTEMA OPERATIVO	Android · iOS
INTERFAZ	BLE + RS-232 → RS-232
CONFIGURACIÓN	Dual-Source BLE/EFIS → Radio
ALIMENTACIÓN	a través de la radio · 12/24 V
FUSIBLE INTEGRADO	sí · autorrearmable
PESO	50 g

IMPORTANTE

¡Este es un prototipo para uso exclusivamente experimental!

AVISO IMPORTANTE**Velocidad en baudios: 9600, no 115200**

La documentación de TQ indica una velocidad de 115200 baudios – para el funcionamiento con el SD-Link, lo correcto son 9600 baudios, 8N1.

1 Configuración en XCSoar

IMPORTANTE**No empareje el SD-Link en los ajustes de Bluetooth**

El adaptador SD-Link es un dispositivo Bluetooth Low Energy (BLE). Los dispositivos BLE no se emparejan a través de los ajustes de Bluetooth de la tableta o del teléfono como los dispositivos Bluetooth normales, p. ej. auriculares o altavoces.

Por lo tanto, no abra los ajustes de Bluetooth de iOS, Android o Windows para buscar o emparejar el SD-Link allí.

La conexión con el SD-Link se configura exclusivamente en la propia aplicación de navegación, p. ej. en SkyDemon, Sky-Map, VFRnav, EasyVFR u otra aplicación compatible. No es necesario un emparejamiento previo a nivel del sistema operativo, e incluso puede impedir la conexión.

Los dispositivos Bluetooth normales, como auriculares, intercomunicadores o altavoces, pueden seguir utilizándose en paralelo. Estos se emparejan como de costumbre a través del sistema operativo. El SD-Link, en cambio, es gestionado directamente por la aplicación de navegación.

Si el SD-Link ya se ha emparejado en los ajustes de Bluetooth: Elimine el SD-Link por completo de la lista de dispositivos Bluetooth de su tableta o teléfono. Después no lo vuelva a emparejar a través del sistema operativo, sino configúrelo de nuevo exclusivamente dentro de la aplicación de navegación.

REGLA BÁSICA

No empareje el SD-Link en el sistema operativo.

Configure el SD-Link siempre directamente en la aplicación de navegación.

IMPORTANTE**XCSoar: experimental y solo en Android**

Esta guía describe la configuración probada con XCSoar en **Android** (probado a partir de XCSoar 7.42). La compatibilidad con XCSoar es experimental y depende de la versión de XCSoar, del dispositivo Android y del controlador de radio.

En **iOS**, hasta la versión 7.44 inclusive, XCSoar no ofrece – según nuestras pruebas – ningún puerto BLE para dispositivos externos; allí solo hay sensores internos o TCP/UDP como tipos de puerto, por lo que el SD-KRT2-DS no puede integrarse directamente en iOS. En iOS, utilice una de las otras apps compatibles (p. ej. SkyDemon).

1.1 Requisitos

- Encienda la alimentación de a bordo, encienda la radio.
- Active el Bluetooth en su dispositivo Android.
- Inicie XCSoar.

NOTA

No se requiere ningún emparejamiento. El SD-KRT2-DS es un dispositivo BLE y se selecciona exclusivamente dentro de XCSoar, no en los ajustes de Bluetooth de Android (véase la nota anterior).

1.2 Añadir el dispositivo en XCSoar

- ① Toque dos veces el mapa para abrir el menú y seleccione **Config** → **Devices**.
- ② Elija una ranura libre (p. ej. **B**) y toque **Edit**.
- ③ Abra **Port**, seleccione la entrada **SD-KRT2** con el tipo **BLE port** y confirme con **Select**.

AVISO IMPORTANTE

Asegúrese de elegir el tipo **BLE port**. Las entradas con una mera dirección MAC o el tipo **BLE sensor** no son correctas; los dispositivos **Bluetooth** clásicos (p. ej. auriculares) tampoco. No se requiere emparejamiento.

- ④ Como **Driver**, seleccione el tipo de radio **KRT2**.
- ⑤ Salga del diálogo de edición (atrás). El ajuste del dispositivo se aplica y aparece en la vista **Devices**, que se cierra con **Close**.

NOTA

La ranura muestra ahora **KRT2 on BLE port: SD-KRT2**. Mientras la radio no esté conectada, debajo se muestra **No data**; tras una conexión correcta, la indicación cambia a **Connected**. Si es necesario, fuerce la conexión con **Reconnect**.

Port	
Headset	Bluetooth
Speaker	Bluetooth
4C:83:99:A9:47:FB	BLE sensor
SD-KRT2	BLE port
F1:B9:19:E2:9A:62	BLE sensor
5D:AB:17:33:4D:82	BLE sensor
SelectCancel	

Devices

A: Built-in GPS & sensors

Connected

B: KRT2 on BLE port: SD-KRT2

Connected

C: Disabled

Disabled

D: Disabled

Disabled

Close

Edit

Reconnect

Representación esquemática de la interfaz de XCSoar (Android), no una captura de pantalla original: selección de puerto (izquierda), vista *Devices* con el adaptador conectado (derecha).

1.3 Enviar una frecuencia a la radio

- ① En el mapa, toque un aeródromo o waypoint que tenga una frecuencia de radio guardada. Se abre la lista *Map elements at this location*.
- ② Seleccione la entrada deseada y toque *Details*.
- ③ Use las flechas ◀ ▶ de la parte inferior para ir a la página con *Set Active Frequency* y *Set Standby Frequency* y toque la opción deseada.

NOTA

Set Active Frequency transmite la frecuencia a la frecuencia activa de la radio, *Set Standby Frequency* a la frecuencia de reserva (standby).

Map elements at this location

NORDHEIM (EDXN)
843 ft · 122.305 MHz

WESTAU (EDXW)
1502 ft · 119.625 MHz

SUEDFELD (EDXS)
1188 ft · 118.075 MHz

OSTBERG (EDXO)
2014 ft · 120.350 MHz

Details

Goto

Close

Waypoint: WESTAU

Pan to Waypoint

→ **Set Active Frequency**

→ **Set Standby Frequency**

Edit

◀

▶

Close

Representación esquemática de la interfaz de XCSoar (Android), no una captura de pantalla original: Map elements con la frecuencia del aeródromo (izquierda), menú de waypoint con Set Active/Standby Frequency (derecha).

2 Contacto

Si tiene preguntas, problemas o comentarios, no dude en contactarnos:

LayCom Vision GmbH – SD-Link

Michael Hoffmann

Chausseestr. 46
D-15518 Rauen, Germany

E-Mail info@sdlink.de

Teléfono **+49 3361 710253**

Web www.sdlink.de

